

FONESTAR®

LPT-154

KIT DE LIMPIEZA

PARA PANTALLAS DE PLASMA, TFT/LCD,
PDA, MONITORES, CÁMARAS, ETC.

- ▶ ELIMINA POLVO, SUCIEDAD, PEQUEÑAS PARTÍCULAS, GRASA Y HUELLAS DE DEDOS DE SU MONITOR, LCD O PLASMA.
- ▶ INCLUYE PAÑOS LIMPIADORES LAVABLES Y GEL DE LIMPIEZA ANTI-ESTÁTICO, QUE NO GOTEA.

FONESTAR®

LPT-154

KIT DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS DE PLASMA, TFT/LCD, PDA, MONITORES, CÁMARAS, ETC.

Elimina el polvo, la suciedad, pequeñas partículas y huellas dactilares de la pantalla.

Incluye paño limpiador lavable con un repuesto y spray de gel limpiador antiestático, que no gotea.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Pulse el spray 1, 2 o más veces dependiendo del tamaño de la pantalla, para aplicar el gel limpiador sobre la misma.
2. Quite la tapa del dispositivo limpiador que cubre al paño, pulsando sobre "PUSH". Pase el paño por la pantalla de derecha a izquierda y de arriba a abajo, para eliminar las manchas de grasa, marcas de dedos y cualquier otra suciedad, hasta que quede limpia y seca.
3. Cuando el paño de limpieza se ensucie, sáquelo de su encaje y gírelo, introduciéndolo nuevamente para disponer de paño limpio. Si está completamente sucio puede sacarlo y lavarlo.
4. Pulsando los 2 laterales del dispositivo limpiador y abriendo el mismo, en su interior encontrará 1 paño limpiador de repuesto.
5. Cuando no use el dispositivo limpiador, cierre la tapa para evitar que se deteriore o ensucie.
6. Utilice exclusivamente el gel limpiador proporcionado en este envase.

PRECAUCIONES CON EL GEL LIMPIADOR

- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos.

GARANTÍA: 6 meses acompañando justificante de compra. No cubre portes, roturas o averías posteriores.



8422521480444

FONESTAR - Apartado 191 - 39080 SANTANDER (España)
www.fonestar.es